

# LOUVECIENNES





Assiette gourmet  
Dinner plate  
Ø 26 cm - 10.2"  
Ref. 31038 301 0003



Assiette à dessert  
Dessert plate  
Ø 22 cm - 9"  
Ref. 31038 301 0007



Assiette à gâteaux  
Salad plate  
Ø 19 cm - 7.5"  
Ref. 31038 301 0009



Assiette à pain  
Butter plate  
Ø 16 cm - 6.3"  
Ref. 31038 301 0010



Assiette creuse à aile  
Rim soup plate  
Ø 24 cm - 9.4"  
Ref. 31038 301 0005



Assiette creuse à aile  
Rim soup plate  
Ø 20 cm - 8"  
Ref. 31038 301 0008



Assiette creuse calotte  
Rimless soup plate  
Ø 19 cm - 7.5"  
Ref. 31038 107 0006



Plat rond creux  
Deep platter  
Ø 31,5 cm - 12.4"  
Ref. 31038 128 0035



Plat rond plat  
Flat dish  
Ø 31,5 cm - 12.4"  
Ref. 31038 128 0031



Plat à tarte  
Tart platter  
Ø 31,5 cm - 12.4"  
Ref. 31038 111 0071



Plat à tarte sur pied  
Footed cake platter  
Ø 31,5 cm - 12.4"  
H : 12,6 cm - 4.9"  
Ref. 31038 371 0569



Plat ovale  
Oval dish  
L : 40 cm - 15.75"  
l : 31,5 cm - 12.4"  
Ref. 31038 301 0042



Plat ovale  
Oval dish  
L : 34,5 cm - 13.6"  
l : 26,7 cm - 10.5"  
Ref. 31038 301 0040



Ravier  
Pickle dish  
L 23 cm - 9"  
l : 16,4 cm - 6.4"  
Ref. 31038 128 0065



Baker  
Vegetable dish  
L : 23,5 cm - 9.2"  
l : 18,5 cm - 7.2"  
Ref. 31038 301 0078



Plat à cake  
Oblong cake platter  
L : 39 cm - 15.4"  
l : 15,5 cm - 6.1"  
Ref. 31038 349 0073



Saladier  
Salad bowl  
Ø 25 cm - 9.8"  
130 cl - 44 oz  
Ref. 31038 301 0053



Légumier  
Covered vegetable dish  
85 cl - 28.7 oz  
Ø 21,5 cm - 8.4"  
Ref. 31038 301 0050



Soupière  
Soup tureen  
250 cl - 84.5 oz  
Ø 24,5 cm - 9.6"  
Ref. 31038 301 0046



Saucière  
Sauce boat  
30 cl - 10.1 oz  
Ø 17,5 cm - 6.8"  
Ref. 31038 301 0060



Bol bouillon & soucoupe  
Soup cup and saucer  
17 cl - 5.7 oz  
Ø 16 cm - 6.2"  
Ref. 31038 301 0381



Coupe creuse  
Serving dish  
Ø 13,1 cm - 5.4"  
10 cl - 3.3 oz  
Ref. 31038 111 0011



Coupe salad  
Individual salad bowl  
48 cl - 16.8 oz  
Ø 16 cm - 6.2"  
Ref. 31038 301 0059



Coquetier  
Eggcup  
H : 5,2 cm - 2"  
Ref. 31038 301 2000



Bol à céréales  
Cereal bowl  
25 cl - 8.45 oz  
Ø 14 cm - 5.5"  
Ref. 31038 301 0058



Porte douceur  
3 tier cake plate  
H : 38 cm - 15"  
Ref. 31038 301 0097



Théière  
Tea pot  
130 cl - 44 oz  
H : 17,5 cm - 6.8"  
Ref. 31038 301 0410



Cafetière  
Coffee pot  
130 cl - 44.6 oz  
H : 21 cm - 8.2"  
Ref. 31038 301 0400



Crémier  
Cream jug  
21 cl - 7.1 oz  
H : 7,8 cm - 3"  
Ref. 31038 301 0430



Sucrier  
Sugar box  
36 cl - 12.1 oz  
H : 9,5 cm - 3.7"  
Ref. 31038 301 0420



Porte-cuillère chinoise  
Chinese spoon holder  
L : 8,2 cm - L : 3.2"  
l : 5,5 cm - W : 2.2"  
Réf. 31068 355 1756



Cuillère chinoise  
Chinese spoon  
L : 14 cm - L : 5.5"  
Réf. 31068 355 1753



Tasse & soucoupe espresso cyl  
Espresso cup & saucer cyl  
7 cl - 2.3 oz  
Ref. 31038 301 2232



Tasse & soucoupe café cyl  
Coffee cup & saucer cyl  
9 cl - 3 oz  
Ref. 31038 301 2231



Tasse & soucoupe thé cyl  
Tea cup & saucer cyl  
16 cl - 5.4 oz  
Ref. 31038 301 2234



Tasse & soucoupe déjeuner cyl  
Cappuccino cup & saucer cyl  
30 cl - 10.1 oz  
Ref. 31038 301 2235