

COLLECTION
PORTOFINO



COLLECTION PORTOFINO

Relief Relief - Décor Pattern 30143 / 30144



Assiette de présentation
Underplate
Ø : 32 cm - Ø: 12.6"
Ref. 30143 548 0029



Assiette gastronomie
Large dinner plate
Ø : 27,8 cm - Ø: 10.9"
Ref. 30144 548 0003



Assiette gastronomie
Large dinner plate
Ø : 27,8 cm - Ø: 10.9"
Ref. 30143 548 0003



Assiette à dessert
Dessert plate
Ø : 22,5 cm - Ø: 8.9"
Ref. 30143 511 1021



Assiette à pain
Bread & butter plate
Ø : 16 cm - Ø: 6.3"
Ref. 30143 550 0010



Assiette creuse à aile
Rim soup plate
Ø : 22,5 cm - Ø: 8.9"
Ø : 15 cm (int.) - Ø: 5.9" (int.)
14,5 cl - 4.9 oz
Ref. 30143 501 0005



Plat ovale
Oval dish
L : 40 cm - L: 15.7"
l : 31,5 cm - W: 12.4"
Ref. 30143 501 0042



Bol à riz
Rice bowl
Ø : 12 cm - Ø: 4.7"
H : 5,2 cm - H: 2"
16 cl - 5.4 oz
Ref. 30143 555 1750



Bol à soupe
Soup bowl
Ø : 13 cm - Ø: 5.1"
H : 5,5 cm - H: 2.2"
25 cl - 8.5 oz
Ref. 30143 555 1751



Saladier
Salad bowl
Ø : 23,5 cm - Ø: 9.3"
H : 9,5 cm - H: 3.7"
190 cl - 64.3 oz
Ref. 30143 512 0053



Crémier
Creamer
H : 9,5 cm - H: 3.7"
15 cl - 5.1 oz
Ref. 30143 550 0431



Sucrier
Sugar box
Ø : 8,5 cm - Ø: 3.3"
H : 10,5 cm - H: 4.1"
25 cl - 8.5 oz
Ref. 30143 523 1422



Tasse & soucoupe café
Coffee cup & saucer
Ø : 12,8 cm - Ø: 5"
H : 6 cm - H: 2.4"
7,5 cl - 2.5 oz
Ref. 30143 523 2231



Tasse & soucoupe thé
Teacup & saucer
Ø : 16 cm - Ø: 6.3"
H : 5,5 cm - H: 2.2"
14 cl - 4.7 oz
Ref. 30143 549 2234

COLLECTION PORTOFINO

Relief *Relief* - Décor *Pattern* 30143 / 30144



Coupe centre de table
Centerpiece

Ø : 41,5 cm - Ø: 16.3"
H : 5,3 cm - H: 2.1"
Ref. 30143 430 1568



Plat à tarte
Tart platter

Ø : 31,5 cm - Ø: 12.4"
Ø : 26,5 cm (int.) - Ø: 10.4" (int.)
Ref. 30143 511 0071



Théière
Teapot

L : 17,5 cm - L: 6.9"
H : 13 cm - H: 5.1"
50 cl - 16.9 oz
Ref. 30143 550 2667



Plat à cake
Oblong cake platter

L : 39 cm - L: 15.4"
l : 15,5 cm - W: 6.1"
Ref. 30143 549 0073



COLLECTION PORTOFINO

Relief *Relief* - Décor *Pattern* 30143 / 30144



Coffret Teatime

Teatime set

Théière + sucrier + crémier +
2 tasses et soucoupes thé
*Teapot + sugar box + creamer +
2 teacups and saucers*
Ref. 30143 550 3050



Coffret de 4 assiettes à dessert

Set of 4 dessert plates

Ref. 30143 511 2655



Coffret de 4 tasses & soucoupes café

Set of 4 coffee cups & saucers

Ref. 30143 523 2637



Coffret Place setting 1

Place setting 1 set

Ass. gastronomie aile pleine + dessert + pain + 1
tasse & soucoupe thé + 1 tasse & soucoupe café
*Large dinner plate + dessert + bread & butter plate +
teacup & saucer + coffee cup and saucer*
Ref. 30143 548 3049



Coffret Place setting 2

Place setting 2 set

Ass. gastronomie petite frise + dessert + pain + 1
tasse & soucoupe thé + 1 tasse & soucoupe café
*Large dinner plate + dessert + bread & butter plate +
teacup & saucer + coffee cup & saucer*
Ref. 30144 548 3049



Coffret de 4 tasses & soucoupes thé

Set of 4 teacups & saucers

Ref. 30143 549 2636